



# Datenblatt

Nassklebestreifengeber CURBY™ Mini-Taper - 1 ST

254 mm Bandlänge, 70 mm Bandbreite

Artikelnummer: 9180486950-1



## Beschreibung:

Der CURBY™ MINI-TAPER ist ein schlanker und leichter Nassklebebandspender mit manueller Bedienung. Mit einem Gewicht von ca. 3 kg ist er perfekt für kleine Büros, das Home-Office, Einzelhandelsgeschäfte oder kleine Versandbüros mit begrenztem Arbeitsraum geeignet. Der Nassklebebandspender zeichnet sich durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis aus und besticht durch eine einfache Bedienung. Zusammen mit dem recyclebarem Nassklebeband der Sorte VENOM ist der MINI-TAPER ein Teil der IPG „Curby“-Verpackungslösungen. Mit dem CURBY™ MINI-TAPER können Unternehmen jeder Größe die Vorteile des Nassklebebandes für den professionellen Kartonverschluss nutzen: Sicherheit, Stärke und Nachhaltigkeit.

## QUALITÄT, PRODUKTIVITÄT UND LEISTUNG

- Einfache Ausgabe von Klebeband über den Druckhebel
- Ein selbständiger Schneidmechanismus ermöglicht ein sauberes und gleichmäßiges Schneiden von verstärktem Nassklebeband
- Better Packages-Wasserbürsten sorgen für eine gleichmäßige Bandbefeuchtung
- Der auslaufsichere Wassertank fasst genug Wasser für eine Rolle Klebeband
- Der Druckhebel spendet 25,4 cm Bandlänge
- Wiederholtes Drücken des Hebels ermöglicht längere Bandlängen

## UMWELTVERANTWORTLICH

- Das genutzte Nassklebeband (wasseraktiviertes Klebeband) ist recycelbar
- Nur ein Streifen Nassklebeband genügt für ein zuverlässiges Verkleben
- Der tragbarer Spender benötigt keinen Strom

## Technische Spezifikationen

Abmessungen 35.8 cm Länge x 20.3 cm Breite x 18.4 cm Höhe

Gewicht 2,72 kg

Maximale Rollenlänge 100 m bzw. max. Rollendurchmesser 140 mm

Bandbreite 70 mm

Wasserkapazität 237 ml

Gummierung innen / außen GSI Klebeseite innen

Passendes Tape: Art.Nr. 9180486950-1-TAPE / VENOM Tape 70 mm/100 m



1  
Wassertank entnehmen und mit Wasser befüllen, dann wieder einsetzen.

2  
Entfernen Sie die Abdeckung, um das Band einzulegen und führen Sie dann das Band durch den Schütz.

3  
Drücken Sie den Hebel, um das Klebeband auf die gewünschte Länge zu spenden (zusätzliche Druckvorgänge können erforderlich sein).

4  
Drücken Sie das Messer nach unten, um das Band zu trennen.



# MINI-TAPER